



В связи с переходом IP телефонии на новый софт-свич SI-3000, изменились коды команд ДВО

## - Безусловная переадресация

### Назначение

\*21\*№ тел#, где

№ тел – телефон куда переводится вызов

### Отмена

#21#

## - Переадресация по занятости

### Назначение

\*22\*№ тел#

### Отмена

#22#

## - Переадресация по не ответу

### Назначение

\*61\*№ тел#

### Отмена

#61#

## - Сокращенный набор номер

(abbreviated dialing)

### Назначение

\*51\*AB\*xx#, где

AB – кодовая цифра от 00 до 99,

xx - № абонента, на который хотите звонить по короткой комбинации,

### Отмена

#51\*AB#

Проверка – поднять трубку, наберите \*\*AB (номер который сокращен),

## -Выход на направление по паролю

### Назначение

\*34\*xxxxB#, где

xxxx – 4 цифры пароля (по умолчанию 1111),

B – тип направления, куда закрывается доступ (1,2,3), где

1 – все направления (кроме спецслужб)

2 – МН и МГ

3 – МН

### Отмена

#34\*xxxxB#

## -Смена пароля

(для выхода на направление)

\*30\*xxxx\*yyyy#, где

xxxx – старый пароль (по умолчанию 1111)

yyyy – новый пароль (выбор абонента)

## - Ожидание вызова

(call waiting)

### Назначение

\*43#

### Отмена

#43#

При разговоре А с В, когда к А звонит С, – во время разговора в трубке слышны короткие сигналы (как в мобильном телефоне при «втором вызове»). При нажатии “flash” и

0 – абонент С получит сигнал «занято», продолжается разговор А с В;

1 – переключается к абоненту С, абонент В – на удержании;

2 – возвращаемся к абоненту В.

## ВАЖНО:

Все услуги назначаются / снимаются через тоновый набор.

При импульсном наборе установка / снятие не работает!