

Инструкция по настройке Wi-Fi роутеров TP-Link TL-WR740ND и TL-WR740N

Общая информация

Отличие роутеров TP-Link TL-WR740 ND и TL-WR740N заключается только в том, что роутер TL-WR740N имеет несъемную антенну, а роутер TL-WR740 ND – съемную. Внутренняя начинка абсолютно идентична, соответственно, настраиваются обе модели одинаково.

Внешний вид







Назначение портов (рис.№2):

1 – кнопка «Reset» для сброса сделанных настроек и возвращения к заводским настройкам (рис.№2 - 1)

2 – порт Ethernet для подключения кабеля от ТГ Vega (рис.№2 - 2)

3 – порты LAN для подключения ПК через проводное соединение(рис.№2 - 3)

4 – кнопка включения/выключения модема (рис.№2 - 4)



5 – гнездо подключения питания 220В (рис.№2 - 5)

Описание:

Модель TL-WR740ND – это высокоскоростной маршрутизатор, совместимый со всеми устройствами, поддерживающими стандарты IEEE 802.11b/g/n. Основанный на беспроводной технологии N, TL-WR740ND обеспечивает скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с. В сравнении с обычными устройствами на базе стандарта 11g TL-WR740ND предоставляет в 9 раз большую скорость и в 4 раза увеличенную дальность сигнала.

Поддерживая стандарты 11N и 11G, данное устройство позволяет вам наслаждаться высокой продуктивностью вашей беспроводной сети и обеспечит работу с такими приложениями, как просмотр потокового видео, IP-телефония и онлайн-игры в любой точке вашего дома или офиса.

Подключение

- 1) Подключение маршрутизатора.
- В гнездо подключения питания подключите адаптер и включите его в розетку 220 В.
- В порт Ethernet подключите кабель от TГ Vega.
- Для подключения ПК на модеме имеются 4 порта. Подключите ПК к любому из этих четырех портов. Оставшиеся порты могут служить Вам для подключения дополнительных ПК по витой паре (т.е. по проводному соединению).
- 2) Настройки маршрутизатора.

Внимание! Авторизация Вашей точки подключения на сервере ТГ Vega может осуществляться либо по протоколу PPPoE, либо по DHCP. Узнать, по какому протоколу у Вас происходит авторизация, можно обратившись в службу технической поддержки по номеру 147, назвав свой номер договора.

2.1 Авторизация по DHCP.

- Извлеките из упаковки модем, подключите питание, подключите к кабелю от ТГ Vega.
- Подождите 3-4 минуты. Модем должен сам авторизоваться на сервере ТГ Vega. Если авторизация произошла, первые три индикатора (первый PWR – питание включено, второй SYS мигает – устройство работает в нормальном режиме, третий WLAN мигает – функция беспроводной передачи данных включена) будут активны (рис.3) – значит маршрутизатор авторизовался на сервере ТГ Vega.





Puc.№3

Вы можете пользоваться сетью Интернет либо по проводному соединению маршрутизатора с ПК (для этого кабель Ethernet подключите к любому из четырех портов маршрутизатора и к Ethernet-порту ПК), либо настроив беспроводную Wi-Fi сеть. Инструкция по настройке – ниже в Инструкции.

2.2 Авторизация по РРРоЕ.

Для настройки авторизации модема войти в меню можно двумя способами, через IP-адрес модема 192.168.0.1 (рис.4 – 2) или через <u>www.tplinklogin.net</u> (рис.4 – 1):





Вам будет предложено ввести логин и пароль для входа в настройки модема (рис.№5). Они по умолчанию заложены заводом-изготовителем: Пользователь: admin (рис.№6-1); Пароль: admin (рис.№6-2);

Введите их в соответствующие строки и кликните «Ок» (рис.№6-3):

| езопасность Windows | Безопасность Windows |
|--|--|
| Для входа на cepsep tplinklogin.net по адресу TP-LINK Wireless Lite N Router WR740N нужны имя пользователя и пароль. Предупреждение: Сервер требует передачи имени пользователя и пароля через небезопасное соединение (будет выполнена обычная проверка подлинности). | Для входа на сервер tplinklogin.net по адресу TP-LINK Wireless Lite N Router WR740N нужны имя пользователя и пароль. Предупреждение: Сервер требует передачи имени пользователя и пароля через небезопасное соединение (будет выполнена обычная проверка подлинности). |
| Пароль Запомнить учетные данные | аdmin 1 аdmin 2 Запомнить учетные данные |
| ОК Отмена | 3 ОК Отмена |
| Puc.№5 | <i></i> |

Вам открывается основная страница меню настроек (рис.№7):



TP-LINK[®]

Беспроводной Маршрутизатор серии N, до 150 Модель № TL-WR740N/TL-

| Coorcouvo | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Состояние | |
| | Состояние | |
| Сеть | | |
| еспроводной режим | Версия прошивки: | 3.13.2 Build 130529 Rel.73629n |
| icp | Версия оборудования: | WR740N v4 00000000 |
| ереадресация | Site. | |
| зопасность | Локальная сеть | |
| цительский контроль | МАС-адрес: | C0-4A-00-9D-AB-A4 |
| проль доступа | ІР-алрес: | 192 168 0 1 |
| сширенные настройки маршрутизации | Маска полсоти: | 255 255 255 0 |
| нтроль пропускной способности | маска подсети. | 200.200.200.0 |
| ивязка IP- и МАС-адресов | | |
| инамический DNS | Беспроводной режи | 1M |
| стемные инструменты | Беспроводное вещание: | Включено |
| | Puc.№7 | |

В открывшемся окне настроек Вам необходимо запустить «Быстрая настройка», puc.8:

| TP-LINK ° | Беспроводно | й Маршрутизатор серии N, до Модель № TL-WR740 | 15 N/TL |
|-----------------------|----------------------|--|------------|
| Состояние | | | |
| Быстрая настройка | Состояние | | |
| Функция QSS | | | |
| Сеть | Варсия прошивки: | 2 12 2 Build 120520 Bal 72620n | - |
| Беспроводной режим | версия прошивки. | 5.15.2 Build 150529 Rel./30291 | |
| DHCP | Версия оборудования: | WR740N v4 00000000 | = |
| Переадресация | | | _ |
| Безопасность | Локальная сеть | | |
| Родительский контроль | МАС-адрес: | C0-4A-00-9D-AB-A4 | |
| Контроль доступа | | | |
| | Puc.№8 | | |

[□] Открывшееся окно Вас информирует о возможностях «Быстрой настройки», если Вы готовы продолжать, кликните «Далее» (рис.№9):



| Спомощ | ью Быстрой настройки вы сможете задать основные парам |
|--------|---|
| Для пр | одолжения, пожалуйста, нажмите кнопку Далее . |
| Для вы | хода, пожалуйста, нажмите кнопку Выход . |

Puc.№9

Первый шаг настройки модема – Вам предлагается выбрать тип WANсоединения (рис.№10):

Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интерне В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

Автоопределение - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип соединения, предоставляе

PPPoE - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные вашим поста

L2TP/Poccия L2TP - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего г

💿 РРТР/Россия РРТР - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего

Динамический IP-адрес - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашему

Статический IP-адрес - Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный (статический)IP-адре

| Назад | Далее |
|-------|------------|
| Рис.Л | №10 |

Вам нужно выбрать тип соединения – РРРоЕ (рис.11 – 1) и кликните Далее (рис.11 – 2):



1

Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интерн В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

Автоопределение - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип соединения, предоставля:

- О РРРоЕ Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные вашим пост
- L2TP/Poccия L2TP Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего
- РРТР/Россия РРТР Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего
- Динамический IP-адрес Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашем
- Статический IP-адрес Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный (статический)IP-адг

| | 2 |
|----------------|----|
| Назад Дал | ee |
| Puc.№11 | |

В открывшемся окне (рис.№12) нужно ввести имя пользователя и пароль для авторизации на PPPoE-сервере, который Вам выдали при заключении договора (рис.№13 - 1) и кликнуть «Далее» (рис.№13 – 2):

| Имя пользователя: | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| Пароль: | | | | |
| Подтвердить пароль: | | | | |
| Вторичное подключение: | Отключить | 🔘 Динамический IP | 🔘 Статический IP | (Dual Access/Pocci |

Puc.№12



| Имя пользователя: | ADSo**** × 1 |
|------------------------|---|
| Пароль: | ••••• |
| Подтвердить пароль: | ••••• |
| Вторичное подключение: | Отключить Динамический IP Статический IP (Dua |

Следующий шаг быстрой настройки – задание параметров беспроводной сети Wi-Fi. Вам откроются настройки, заложенные по умолчанию производителем (рис.№14), Вы можете их оставить без изменений, но мы рекомендуем изменить (рис.№15)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

| Беспроводной режим: | Включить 🗸 | • | |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------|
| Имя беспроводной сети: | TP-LINK_9DABA4 | | (Также называется SSID) |
| Регион: | Россия | ~ | |
| Канал: | Авто 🗸 | | |
| Режим: | 11bgn смешанный | ~ | |
| Ширина канала: | Авто | ~ | |
| ● ○ Пароль РSK: | Отключить защиту WPA-Personal/WPA2-Pers | onal | |
| 0 | (Вы можете ввести либо AS Без Изменений | SCII символ | ы в промежутке между 8 и 63 или |
| | | | |

Первое изменение – предлагаем придумать и вписать имя Вашей беспроводной сети, мы для примера указали «Tatry» (рис.№15);



Быстрая настройка - Беспроводной режим

| Беспроводной режим: | Включить | ~ | |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------|
| Имя беспроводной сети: | Tatry | | (Также называется SSID) |
| Регион: | Россия | ~ | |
| Канал: | Авто 🗸 | | |
| Режим: | 11bgn смешанный | ~ | |
| Ширина канала: | Авто | ~ | |
| • О Пароль PSK: | Отключить защиту WPA-Personal/WPA2-Pe | rsonal | |
| 0 | (Вы можете ввести либо / Без Изменений | ASCII символ | ы в промежутке между 8 и 63 ил |
| 57 | Назад | Далее | |

Puc.№15

Следующим шагом нужно выбрать страну, для этого нужно кликнуть по стрелке возле строки страны и Вам выпадет список стран, в котором Вы должны выбрать – Украина (рис.№16):



Настройка Wi-Fi роутеров TP-Link TL-WR740ND и TL-WR740N

| Быстрая настройка - Бес | Пуэрто Рико | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| Выстрая настройка - Бес | 🔛 Катар | | |
| | Румыния | | |
| ř. | Россия | - | |
| Беспроводной режим: | Саудовская Аравия Сингапур | | |
| Имя беспроводной сети: | Словацкая Республика Словения | | (Также называется SSID) |
| Регион: | ЮАР | | |
| | Испания | | |
| Канал: | Швеция | | |
| Режим: | Швейцария | | |
| | Сирия | | |
| Ширина канала: | Тайвань | | |
| | Таиланд | | |
| | Тринидад и Тобаго | | |
| Зашита беспроводного режима: | Тунис | | |
| | Турция | _ | _ |
| ۲ | Украина | | |
| 0 | OAG | _ | |
| 0 | Великобритания | | |
| | США | V | |
| Пароль Рэк. | Уругвай | - | |
| | (Вы можете ввести либо ASC | L CHMP | лы в промежитие межлу 8 и 63 или |
| | (BBI MONOTO BBCCTH THOUT TOO | | лы в проводутко волду от со из |
| 0 | Без Изменений | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 15 |
| | Назад Да | алее | |
| | | | |

Puc.№16

[□] Следующие поля, после выбора страны, можно оставить без изменений: канал – «Авто», режим – «11bgn смешанный», ширина канала – «Авто» (рис.№17).

Далее, мы настоятельно рекомендуем создать защиту Вашей сети от несанкционированного подключения посторонних ПК. Для чего нужно активировать (кликнуть) строку «WPA personal/WPA2 personal», поле введения пароля PSK доступа станет активным, в него нужно вписать пароль доступа к Вашей беспроводной сети, мы для примера создали и указали пароль «Tatran123456» (рис 17 – 1). После этого нужно кликнуть «Далее»



Быстрая настройка - Беспроводной режим

| Беспроводной режим: | Включить 🗸 | |
|-----------------------------------|--|--|
| Имя беспроводной сети: | Tatry | (Также называется SSID) |
| Регион: | Украина | ~ |
| Канал: | Авто 🗸 | |
| Режим: | 11bgn смешанный | \sim |
| Ширина канала: | Авто | ~ |
| Защита осспроводного режима. О | Отключить защиту WPA-Personal/WPA2-Persor | al 1 |
| Пароль PSK: | Tatran123456 | × |
| 0 | (Вы можете ввести либо ASC Без Изменений | II символы в промежутке между 8 и 63 или і |
| | Назад Д | алее |

Вам откроется окно с уведомлением о выполнении настроек и готовности маршрутизатора соединиться с сетью Интернет. Для продолжения и сохранения настроек Вам нужно перезагрузить маршрутизатор, аликните «Перезагрузка» (рис.№18):

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

| Назад Перезагрузка | Назад Перезагрузка | Назад |
|--------------------|--------------------|-------|
|--------------------|--------------------|-------|

Маршрутизатор запросит подтверждение перезагрузки, кликните «Ок» (рис.№19):





Puc.№19

□ Далее отобразиться прогресс перезагрузки маршрутизатора (рис.№20):

| Перезагрузка | |
|--------------|--|
| | |
| Перезагрузка | |
| 23% | |
| | |
| | |

Puc.№20

[□] После завершения перезагрузки Вам отобразится основное меню (рис.№21), это будет подтверждением успешности выполнения настроек.

| Версия прошивки: | 3.13.2 Build 130529 Rel.73829n WR740N v4 00000000 | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Версия оборудования: | | | |
| Локальная сеть | | | |
| MAC-adpec: | C0-4A-00-9D-AB-A4 | | |
| ІР-адрес: | 192.168.0.1 | | |
| Маска подсети: | 255.255.255.0 | | |
| Беспроводной режим | | | |
| Беспроводное вещание: | Включено | | |
| Имя (SSID): | Tatry | | |
| Канал: | Автоматически (Настоящий канал 11) | | |
| Режим: | 11bgn смешанный | | |
| Ширина канала: | Автоматический | | |
| MAC-adpec: | C0-4A-00-9D-AB-A4 | | |
| Состояние WDS: | Выключено | | |
| WAN | | | |
| MAC-adpec: | C0-4A-00-9D-AB-A5 | | |
| IP-адрес: | 78.25.15.47 | РРРоЕ(Соединить автоматически) | |
| Маска подсети: | 255.255.255.255 | | |
| Основной шлюз: | 78.25.15. <mark>4</mark> 7 | | |
| DNS-cepsep: | 195.248.191.67 , 195.248 | 191.72 | |
| Время работы: | 0 дней 00:00:50 | Отсоединить | |
| Статистика по трафику | | | |
| | Descourse | 0 | |

Puc.№21



Поздравляем! Вы осуществили настройку маршрутизатора!

www.vegatele.com 0 800 600 0 600