

Шановний клієнте, бережіть Ваші прилади!

Попереджаємо Вас, що перепади напруги під час планових або аварійних відключень можуть призвести до виходу з ладу ваших електронних пристроїв.

Для того, щоб вберегти вашу побутову техніку, в тому числі - оптичний термінал та Wi-Fi роутер пропонуємо наступні варіанти:

1. Убезпечити всю вашу домашню електромережу встановленням після електролічильника пристрою стабілізації напруги або пристрою вимкнення (реле) при перевищенні заданих лімітів напруги. Як приклад, для однофазних підключень: [стабілізатор](#); [реле напруги для квартири](#).
2. Або обезпечити окремі прилади, встановивши [реле напруги для розетки](#) (це найпростіший варіант, що не потребуватиме переобладнання електрощитка).
3. Крайній варіант без додаткових витрат, але не такий зручний: вимикати з розеток оптичний термінал та Wi-Fi роутер кожен раз під час відсутності світла та вмикати знову через 3-5 хвилин після відновлення електропостачання в оселі.

Що робити, якщо ваше обладнання - оптичний термінал або Wi-Fi роутер вийшли з ладу:

1. Якщо обладнання вийшло з ладу через стрибок напруги та це візуально помітно (оплавлені гнізда або корпус), воно не підлягає гарантійному розгляду.
2. Якщо причина несправності невідома, можна звернутись в авторизований сервісний центр для визначення причини і, якщо це гарантійний випадок, ремонту або заміни. Контакти сервісних центрів можна дізнатись у нас [на сайті](#), в розділі питання-відповіді, наприкінці сторінки.

